



ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ NOVASIT / NOVASIT VALVES



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
58.01.03.01	ΒΑΛΒΙΔΑ NOVASIT 820



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
58.01.03.02	ΒΑΛΒΙΔΑ NOVASIT 820 milivolt



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
51.04.01.01	ΘΕΡΜΟΚΟΠΙΑ POWER GENERATOR milivolt

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ELETROSIT / ELETROSIT VALVES



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
58.01.04.01	ΒΑΛΒΙΔΑ ELETROSIT ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
58.01.04.02	ΒΑΛΒΙΔΑ ELETROSIT ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΚΟΝΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ TANDEM / TANDEM VALVES



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
58.01.07.02	ΒΑΛΒΙΔΑ TANDEM 830



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
58.01.07.03	ΒΑΛΒΙΔΑ TANDEM ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΗΝΙΟ